



**LEGENDA:**

--- AIR SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar

**Uwagi:**

- Odcinki poziome rureciągów prowadzić w obrębie sufitu podwieszonego na uchwytych mocowanych do stropu. Spód rureciągu 10cm poniżej stropu. Dopasować się do innych instalacji.
- Odcinki pionowe rureciągów prowadzić s/A dokładnie w osi montowanych urządzeń.
- Sierżynki zaworowe SZYG montować na wys. osi skrzynki od 1,0 do 1,8m nad posadzką (głębokość 1,0m).

**Zestaw kontrolno-informacyjny gazów medycznych z sygnalizatorem (wejście instalacji: góra, wyjście instalacji: góra)**  
SZYG/SSGM

Wysokość montażu 1,5–1,8m do osi manometrów.  
Doprowadzić 24V  
Wymiary szwarcu: 400x  
SZYG-1 - 280 x 400 x 110

SZYG-1/SSGM

ZAWORY GAZÓW MEDYCZNYCH  
SYGNALIZATOR STANU GAZÓW MEDYCZNYCH

**PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA I PIĘTRZE W BUDYNKU "B" NA POTRZEBY UTWORZENIA ZMYWALNI ENDOSKOPOW DLA POTRZEB PRACOWNI ECPW**

**WANDACHOWICZ KASHYNA ARCHITEKCI SP. P.**  
ul. Zabojców Monte Cassino 23, 60-695  
Poznań Telefon 04851 6232 940  
Fax: 04851 6232 941  
E-mail: biuro@warchitekci.pl  
Internet: http://www.warchitekci.pl

**GAZY MEDYCZNE**

**PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY**

**Rzut 1 piętra - myjnia endoskopów**

**GM01**