



UWAGA 1

Do panelu przyłóżkowego doprowadzić jeden obwód oświetleniowy. Panel przyłóżkowy wyposażony w 3 źródła światła:

- światło sali: sterowane łącznikiem na ścianie (pokazane na rzucie)
- światło pacjenta do badań: sterowane łącznikiem na manipulatorze i zdublowane na panel tak, aby pielęgniarka mogła je także zapalić
- światło nocne: zapalane manipulatorem pacjenta

UWAGA 2

Łączniki oświetleniowe przy umywalkach i zlewach montować obok gniazd na wysokości $h=1,4m$

UWAGA 3

Oświetlenie R1 montować na $h=0.3$ od podłogi wykończonej